


**Стеллаж
(Изд. 581 МК73)**



Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки



25 Евровинт (18шт)	41 Полкодержатель (12шт)	67 Скрепка ДВП (6шт)	28 Гвоздь Ø1,2x20 (40шт)	59 Опора наконечник (4шт)	60 Шуруп Ø3x20 (12шт)
					

Схема сборки шкафа

1





Схема соединения скрепками (поз.67)
стенки задних из ДВП



Состав пакетов

Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ поз.	Примеч.
Пакет №1				
Стенка вертикальная левая	2200x430	1	1	
Стенка вертикальная правая	2200x430	1	1.1	
Пакет №2				
Стенка горизонтальная	508x430	4	2	
Полка	504x410	3	3	
Стенка залицовочная	508x50	1	4	
Стенка задняя верхняя, нижняя	715x536	2	5	ДВП
Стенка задняя средняя	708x536	1	6	ДВП
Упаковка с фурнитурой		1		

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей и прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки.

Распакованную мебель необходимо проветривать две недели от производственного запаха.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.